

Т-40М

Рис. 008. Дизели Д144-0000100-34, Д144-0000100-38.




Рис. 8. Тракторы Т40М-0000010, Т40АМ-0000010, Т40АНМ-0000010

№	Номер по каталогу	Наименование детали	К-о	К-о	К-о	К-о	К-о
24	Т40М-1002370-Б	Опоры дизеля	0	0	1	1	1
24	Т40М-1002370-Б	Опоры дизеля	0	0	1	1	0
9	Т40М-0000600-Г-03	Установка дизеля Д144-38	0	0	1	0	0
9	Т40М-0000600-Г-03	Установка дизеля Д144-38	0	0	0	1	0
8	Т40М-0000600-Г-01	Установка дизеля Д144-34	0	0	1	0	0
8	Т40М-0000600-Г-01	Установка дизеля Д144-34	0	0	0	1	0
8	Т40М-0000600-Г-01	Установка дизеля Д144-34	0	0	0	0	1
	Т40АМ-0000010-00.01	Трактор Т-40АМ-С1	0	0	0	1	0
34	Т40-1205180-А1	Установка глушителя	0	0	1	1	1
34	Т40-1205180-А1	Установка глушителя	0	0	1	1	0
6	Д144-0000100-38	Дизель Д144-38	0	0	1	1	0
5	Д144-0000100-34	Дизель Д144-34	0	0	1	1	1