

T-40M

Рис. 007. Тракторы Т40М-0000010, Т40АМ-0000010, Т40АНМ-0000010.




Рис. 7. Тракторы Т40М-0000010, Т40АМ-0000010, Т40АНМ-0000010

№	Номер по каталогу	Наименование детали	К-о	К-о	К-о	К-о	К-о
47	T40H-3107150-A	Колесо 14,9-30	0	0	0	0	2
69	T40M-3900010	Таблички фирменные и инструкционные	0	0	1	0	0
69	T40M-3900010	Таблички фирменные и инструкционные	0	0	1	0	0
69	T40M-3900010	Таблички фирменные и инструкционные	0	0	0	1	0
69	T40M-3900010	Таблички фирменные и инструкционные	0	0	0	1	0
69	T40M-3900010	Таблички фирменные и инструкционные	0	0	0	0	1
54	T40M-3700020-Д-04	Электрооборудование трактора Т-40АНМ-С1	0	0	0	0	1
53	T40M-3700020-Д-03	Электрооборудование трактора Т-40АМ-С2	0	0	0	1	0
49	T40M-3500110	Пневматическая система	0	0	1	0	0
49	T40M-3500110	Пневматическая система	0	0	1	0	0
49	T40M-3500110	Пневматическая система	0	0	0	1	0
49	T40M-3500110	Пневматическая система	0	0	0	1	0
49	T40M-3500110	Пневматическая система	0	0	0	0	1
48	T40M-3400010	Рулевое управление с гидроусилителем	0	0	1	0	0
48	T40M-3400010	Рулевое управление с гидроусилителем	0	0	1	0	0
48	T40M-3400010	Рулевое управление с гидроусилителем	0	0	0	1	0
48	T40M-3400010	Рулевое управление с гидроусилителем	0	0	0	1	0
48	T40M-3400010	Рулевое управление с гидроусилителем	0	0	0	0	1
46	T40M-3107150	Колесо заднее	0	0	2	0	0
46	T40M-3107150	Колесо заднее	0	0	2	0	0
46	T40M-3107150	Колесо заднее	0	0	0	2	0
46	T40M-3107150	Колесо заднее	0	0	0	2	0
33	T40M-1109010	Фильтр воздушный	0	0	1	0	0
33	T40M-1109010	Фильтр воздушный	0	0	0	1	0
32	T40M-1109010	Фильтр воздушный	0	0	1	0	0
32	T40M-1109010	Фильтр воздушный	0	0	1	0	0
32	T40M-1109010	Фильтр воздушный	0	0	0	1	0

T-40M

Рис. 007. Тракторы Т40М-0000010, Т40АМ-0000010, Т40АНМ-0000010.




Рис. 7. Тракторы Т40М-0000010, Т40АМ-0000010, Т40АНМ-0000010

32	T40M-1109010	Фильтр воздушный	0	0	0	1	0
31	T40M-1108010-Б	Управление подачей топлива	0	0	1	0	0
31	T40M-1108010-Б	Управление подачей топлива	0	0	1	0	0
31	T40M-1108010-Б	Управление подачей топлива	0	0	0	1	0
31	T40M-1108010-Б	Управление подачей топлива	0	0	0	1	0
31	T40M-1108010-Б	Управление подачей топлива	0	0	0	0	1
28	T40M-1024000	Управление пусковым агрегатом	0	0	1	0	0
28	T40M-1024000	Управление пусковым агрегатом	0	0	0	1	0
4	T40M-0000090	Облицовка и ящик аккумуляторов (дизель Д144-38)	0	0	1	0	0
4	T40M-0000090	Облицовка и ящик аккумуляторов (дизель Д144-38)	0	0	0	1	0
	T40M-0000010-00.05	Трактор Т-40М-С2	0	0	1	0	0
55	T40АНМ-3821020	Установка сигнализатора крена СКШ-20А	0	0	0	0	1
61	T40АН-4628510	Устройство навесное заднее	0	0	0	0	1
30	T40АН-1105020-Б	Установка топливопроводов	0	0	0	0	1
2	T40АН-0000080	Кабина с крыльями	0	0	0	0	1
57	T40АМ-3914100	Капот-утеплитель	0	0	0	1	0
57	T40АМ-3914100	Капот-утеплитель	0	0	0	1	0
57	T40АМ-3914100	Капот-утеплитель	0	0	0	0	1
45	T40А-3101010-А1	Колесо переднее 8,3-20	0	0	0	2	0
45	T40А-3101010-А1	Колесо переднее 8,3-20	0	0	0	2	0
45	T40А-3101010-А1	Колесо переднее 8,3-20	0	0	0	0	2
40	T40-2800010-В3-06	Рама	0	0	0	0	1
39	T40-2800010-В3-03	Рама	0	0	0	1	0
59	T25-4600010-Е1	Гидравлическая система	0	0	1	0	0
59	T25-4600010-Е1	Гидравлическая система	0	0	1	0	0
59	T25-4600010-Е1	Гидравлическая система	0	0	0	1	0
59	T25-4600010-Е1	Гидравлическая система	0	0	0	1	0
59	T25-4600010-Е1	Гидравлическая система	0	0	0	0	1

T-40M

Рис. 007. Тракторы Т40М-0000010, Т40АМ-0000010, Т40АНМ-0000010.




Рис. 7. Тракторы Т40М-0000010, Т40АМ-0000010, Т40АНМ-0000010

58	T25-4202160-Б	Удлинитель заднего ВОМ	0	0	1	0	0
58	T25-4202160-Б	Удлинитель заднего ВОМ	0	0	1	0	0
58	T25-4202160-Б	Удлинитель заднего ВОМ	0	0	0	1	0
58	T25-4202160-Б	Удлинитель заднего ВОМ	0	0	0	1	0
58	T25-4202160-Б	Удлинитель заднего ВОМ	0	0	0	0	1
67	Н.110.000	Сцепка автоматическая СА-1 ТУ 23.2.597-78	0	0	1	0	0
67	Н.110.000	Сцепка автоматическая СА-1 ТУ 23.2.597-78	0	0	1	0	0
67	Н.110.000	Сцепка автоматическая СА-1 ТУ 23.2.597-78	0	0	0	1	0
67	Н.110.000	Сцепка автоматическая СА-1 ТУ 23.2.597-78	0	0	0	1	0
67	Н.110.000	Сцепка автоматическая СА-1 ТУ 23.2.597-78	0	0	0	0	1
25	Кр25-1013000	Кран ПП6-1 ОСТ 37.001.241-81	0	0	1	0	0
25	Кр25-1013000	Кран ПП6-1 ОСТ 37.001.241-81	0	0	1	0	0
25	Кр25-1013000	Кран ПП6-1 ОСТ 37.001.241-81	0	0	0	1	0
25	Кр25-1013000	Кран ПП6-1 ОСТ 37.001.241-81	0	0	0	0	1
25	Кр25-1013000	Кран ПП6-1 ОСТ 37.001.241-81	0	0	0	1	0
27	Д42-1020010-02	Управление декомпрессором	0	0	1	0	0
27	Д42-1020010-02	Управление декомпрессором	0	0	0	1	0