

T-40M

Рис. 122. Щиток с приборами T40M-3800010-E, T40M-3800010-E-01, T40M-3800010-E-Ю.




Рис. 122. Щиток с приборами T40M-3800010-E-01, T40M-3800010-Ю

№	Номер по каталогу	Наименование детали	К-о	К-о	К-о	К-о	К-о
39	T40МП-3724560-Б	Жгут разъема	0	0	1	1	0
	T40M-3800010-Ю	-	0	0	0	1	0
	T40M-3800010-Ю	-	0	0	1	0	0
	T40M-3800010-E-01	Щиток с приборами	0	0	0	0	1
	T40M-3800010-E	Щиток с приборами	0	0	1	0	0
	T40M-3800010-E	Щиток с приборами	0	0	0	1	0
31	T40M-3794027-Г	Провод на массу	0	0	1	1	0
31	T40M-3794027-Г	Провод на массу	0	0	0	0	1
38	T40M-3724560-И	Жгут разъема	0	0	1	1	0
37	T40M-3724540-Л	Жгут дизеля Д144-38	0	0	1	1	0
36	T40M-3724530-К	Жгут дизеля Д144-34	0	0	1	1	0
36	T40M-3724530-К	Жгут дизеля Д144-34	0	0	0	0	1
35	T40M-3724240-Ж	Жгут стартера	0	0	1	1	0
34	T40M-3724240-В	Жгут стартера	0	0	0	0	1
33	T40M-3724220-Б	Жгут сопротивления	0	0	1	1	0
33	T40M-3724220-Б	Жгут сопротивления	0	0	1	1	0
33	T40M-3724220-Б	Жгут сопротивления	0	0	1	1	0
33	T40M-3724220-Б	Жгут сопротивления	0	0	0	0	1
32	T40M-3724039-Б	Провод амперметра к розетке	0	0	1	1	0
32	T40M-3724039-Б	Провод амперметра к розетке	0	0	1	1	0
32	T40M-3724039-Б	Провод амперметра к розетке	0	0	0	0	1
30	T40M-3724026-Г	Провод на массу	0	0	1	1	0
28	T40M-3724021	Провод двух реле	0	0	1	1	0
28	T40M-3724021	Провод двух реле	0	0	0	0	1
25	T40M-3724014-А	Провод включателей	0	0	1	1	0
40	T40АНМ-3724560-Ж	Жгут разъема	0	0	0	0	1
42	T40-3724637	Трубка	0	0	1	1	0

T-40M

Рис. 122. Щиток с приборами Т40М-3800010-Е, Т40М-3800010-Е-01, Т40М-3800010-Е-Ю.




Рис. 122. Щиток с приборами Т40М-3800010-Е-01, Т40М-3800010-Ю

42	T40-3724637	Трубка	0	0	1	1	0
42	T40-3724637	Трубка	0	0	0	0	1
29	T40-3724022-Б	Провод от реле на массу	0	0	1	1	0
29	T40-3724022-Б	Провод от реле на массу	0	0	0	0	1
27	T40-3724016-А	Провод от щитка на массу	0	0	1	1	0
27	T40-3724016-А	Провод от щитка на массу	0	0	1	1	0
27	T40-3724016-А	Провод от щитка на массу	0	0	0	0	1
26	T40-3724015	Провод от РС-410М к переключателю	0	0	1	1	0
26	T40-3724015	Провод от РС-410М к переключателю	0	0	1	1	0
26	T40-3724015	Провод от РС-410М к переключателю	0	0	0	0	1
24	T40-3724013-В	Провод сигнализатора поворота	0	0	2	2	0
24	T40-3724013-В	Провод сигнализатора поворота	0	0	2	2	0
24	T40-3724013-В	Провод сигнализатора поворота	0	0	0	0	2