

ЮМЗ-6Л
Рис. 47. Установка генератора.




Рис. 47. Установка генератора

№	Номер по каталогу	Наименование детали	К-о	К-о
9	Шайба 8	Шайба 8	1	1
5	Шайба 12	Шайба 12	1	1
2	Шайба 12	Шайба 12	3	3
6	Дс5-13034-Д	Планка	1	1
4	Д65-3701065 СБ	Кожух защитный	1	1
15	Д65-3701056-В	Кронштейн генератора	1	1
	Д65-3701050-Б СБ	Установка генератора Г306-А	1	1
16	Д25-083	Шайба	1	1
7	Д13047-А	Втулка	1	1
12	Гайка М10	Гайка М10	4	4
11	Г306-А-370100055-Г	Генератор Г306-А	1	1
10	Болт М8Х20	Болт М8Х20	1	1
1	Болт М12Х55	Болт М12Х55	1	1
3	Болт М10Х60	Болт М10Х60	2	2
14	Болт М10Х40	Болт М10Х40	2	2
8	50-1307072	Шайба упорная	1	1
13	48-3701062	Шайба регулировочная	1	1