

ЮМЗ-6Л  
Рис. 53. Щиток приборов.




Рис. 53. Щиток приборов

№	Номер по каталогу	Наименование детали	К-о	К-о
70	Шайба 8	Шайба 8	6	0
54	Шайба 8	Шайба 8	2	0
54	Шайба 8	Шайба 8	0	2
11	Шайба 6	Шайба 6	11	0
11	Шайба 6	Шайба 6	0	13
10	Шайба 6	Шайба 6	3	0
10	Шайба 6	Шайба 6	0	3
7	Шайба 6	Шайба 6	11	0
7	Шайба 6	Шайба 6	0	13
6	Шайба 6	Шайба 6	3	0
6	Шайба 6	Шайба 6	0	3
70	Шайба 5	Шайба 5	0	6
35	Шайба 4	Шайба 4	10	0
35	Шайба 4	Шайба 4	0	8
19	Шайба 4	Шайба 4	1	0
59	Шайба 3	Шайба 3	2	0
58	Шайба 3	Шайба 3	0	2
48	Шайба 3	Шайба 3	3	0
48	Шайба 3	Шайба 3	0	2
37	УК-133	Указатель температуры воды	1	0
37	УК-133	Указатель температуры воды	0	1
32	УБ-26-В	Указатель уровня топлива	1	0
32	УБ-26-В	Указатель уровня топлива	0	1
63	СХ-8Х22Х6	Скоба	1	0
63	С-8Х22Х6	Скоба ОН 13-50-56 нормаль МТЗ	0	1
44	РС-502	Реле стартера	0	1
62	РС-410-В	Прерыватель указателей поворота	1	0

ЮМЗ-6Л  
Рис. 53. Щиток приборов.




Рис. 53. Щиток приборов

62	РС-410-В	Прерыватель указателей поворота	0	1
13	РР-362-Б	Реле-регулятор	1	0
13	РР-362-Б	Реле-регулятор	0	1
40	ПС2-А2	Панель соединительная	3	0
40	ПС-2-А2	Панель соединительная	0	3
4	ПР-11Ж	Блок предохранителей	0	1
5	ПР-11Д	Блок предохранителей	0	1
4	ПР-11-Ж	Блок предохранителей	1	0
5	ПР-11-Д	Блок предохранителей	1	0
3	ПР-11	Блок предохранителей	1	0
3	ПР-11	Блок предохранителей	0	1
38	ПП-45-М	Переключатель	1	0
38	ПП-45-М	Переключатель	0	1
30	ПП-1-200	Патрон лампы	0	1
30	ПП-1-200	Патрон лампы	2	0
23	ПД-20-М	Фонарь контрольной лампы	1	0
23	ПД-20-М	Фонарь контрольной лампы	0	1
22	ПД-20-Е	Фонарь контрольной лампы	1	0
22	ПД-20-Е	Фонарь контрольной лампы	0	1
24	ПД-20-Д	Фонарь контрольной лампы	1	0
24	ПД-20-Д	Фонарь контрольной лампы	0	1
14	П-305	Переключатель	1	0
14	П-305	Переключатель	0	1
36	МД-226	Указатель давления воздуха	1	0
36	МД-226	Указатель давления воздуха	0	1
26	МД-219	Указатель давления масла	1	0
26	МД-219	Указатель давления масла	0	1
25	Линза	Линза	0	2

ЮМЗ-6Л  
Рис. 53. Щиток приборов.




Рис. 53. Щиток приборов

12	Гайка М6	Гайка М6	11	0
71	Гайка М5	Гайка М5	6	0
20	Гайка М4	Гайка М4	2	0
15	Гайка М12	Гайка М12	1	0
15	Гайка М12	Гайка М12	0	1
12	Гайка 2М6	Гайка 2М6	0	13
71	Гайка 2М5	Гайка 2М5	0	6
49	Гайка 2М3	Гайка 2М3	2	0
49	Гайка 2М3	Гайка 2М3	0	2
17	ВК-34	Включатель ВК-34 сигнала	1	0
2	ВК-317-А2	Выключатель	0	1
9	Винт М6Х25	Винт М6Х25	3	0
9	Винт М6Х25	Винт М6Х25	0	3
64	Винт М6Х20	Винт М6Х20	7	0
64	Винт М6Х20	Винт М6Х20	0	7
8	Винт М6Х16	Винт М6Х16	4	0
8	Винт М6Х16	Винт М6Х16	0	4
46	Винт М6Х12	Винт М6Х12	1	0
46	Винт М6Х12	Винт М6Х12	0	3
69	Винт М5Х16	Винт М5Х16	6	0
46	Винт М5Х16	Винт М5Х16	0	6
45	Винт М5Х16	Винт М5Х16	0	6
34	Винт М4Х8	Винт М4Х8	8	0
34	Винт М4Х8	Винт М4Х8	0	8
18	Винт М4Х12	Винт М4Х12	6	0
18	Винт М4Х12	Винт М4Х12	0	4
47	Винт М3Х30	Винт М3Х30	2	0
47	Винт М3Х30	Винт М3Х30	0	2

ЮМЗ-6Л  
Рис. 53. Щиток приборов.




Рис. 53. Щиток приборов

31	В-45-М	Выключатель	1	0
31	В-45-М	Выключатель	0	1
64	Болт М8Х16	Болт М8Х16	2	0
53	Болт М8Х16	Болт М8Х16	0	2
21	АП-200	Амперметр	1	0
21	АП-200	Амперметр	0	1
12	А49-С13	Шнур пусковой в сборе	1	0
29	А12-1,5	Лампа ГОСТ 2023-66	3	0
29	А12-1,5	Лампа ГОСТ 2023-66	0	3
39	47К	Розетка	0	1
39	47-К	Розетка	1	0
	45А-3801010-Б СБ	Панель щитка с приборами	1	0
	45А-3801005-А1 СБ	Трассы трубопроводов и приводов к приборам	1	0
43	45А-3724085-Д	Жгут к генератору	0	1
41	45А-3724070-И	Жгут к приборам	1	0
61	45А-3724001-Б	Провод	1	0
16	45-3801077	Рукоятка переключателя	0	1
16	45-3801077	Рукоятка переключателя	1	0
28	45-3801053-Б	Крышка колпачка	2	0
28	45-3801053-Б	Крышка колпачка	0	2
27	45-3801052-Б	Основание колпачка	2	0
27	45-3801052-Д	Основание колпачка	0	2
72	45-3801039	Кронштейн блоков предохранителей	1	0
72	45-3801039	Кронштейн блоков предохранителей	0	1
33	45-3801024	Фланец	2	0
	45-3801010-Б СБ	Панель щитка с приборами	0	1
	45-3801005-А1 СБ	Трассы трубопроводов и приводов к приборам	0	1
55	45-3801001-Б	Линза	0	1

ЮМЗ-6Л  
Рис. 53. Щиток приборов.




Рис. 53. Щиток приборов

25	45-3801001-Б	Линза	1	0
66	45-3724076-В	Жгут фонарей контрольных ламп	1	0
66	45-3724076-В	Жгут фонарей контрольных ламп	0	1
42	45-3724075-Е	Жгут к приборам	0	1
52	45-3724074-Е	Жгут от блоков предохранителей	1	0
51	45-3724074-Е	Жгут от блоков предохранителей	1	0
51	45-3724074-Е	Жгут от блоков предохранителей	0	1
68	45-3724073	Жгут соединительные панели-блоки предохранителей	0	1
67	45-3724071-Б	Жгут соединительные панели-блоки предохранителей	1	0
50	45-3724023-Б	Провод включатель-розетка	1	0
50	45-3724023-Б	Провод включатель-розетка	0	1
65	45-3724022	Провод	0	1
60	45-3724011	Провод	1	0
60	45-3724011	Провод	0	1
74	45-3702001	Кронштейн	0	0
73	45-3700003	Втулка	1	0
56	40-3723062	Прокладка	2	0
56	40-3723062	Прокладка	0	2
57	40-3723061	Скоба крепления трубок манометров	2	0
57	40-3723061	Скоба крепления трубок манометров	0	2
55	36-3801018-Б СБ	Трубка манометра масла	1	0
55	36-3801018-Б СБ	Трубка манометра масла	0	1
1	36-3723024-Б	Втулка провода	1	0
1	36-3723024-Б	Втулка провода	0	1